Начало работы



Обзор

EZ-KIT Lite включает в себя макетную плату ADSP-2181 EZ-LAB, программное обеспечение разработки ADSP-2181, базовое программное обеспечение (*host software*), примеры программ и документацию. Может быть получена или куплена следующая литература:

- ADSP-2100 Family User's Manual
- ADSP-2100 Family Assembler Tools & Simulator Manual
- ADSP-2181 User's Manual

Чтобы полностью использовать все функции EZ-KIT Lite, необходимо установить сопровождающее программное обеспечение и подключить плату. Подключите плату к источнику питания, выберите источник аналогового входного сигнала и присоедините громкоговоритель.

Установка программного обеспечения

Установка программного обеспечения осуществляется в операционной системе Windows[™]:

- 1. Проверьте, что операционная система Windows[™] запущена.
- 2. Вставьте в дисковод дискету с программным обеспечением EZ-KIT Lite
- 3. Перейдите к окну менеджера программ (или проводника)
- 4. Выберите из меню File (или меню Пуск) пункт Run (Выполнить...).
- 5. В командной строке наберите A:\SETUP.EXE (или B:\SETUP.EXE)
- 6. Нажмите кнопку OK или ENTER
- 7. Следуйте инструкциям на экране

Примечание: необходимо внести следующие изменения в файл AUTOEXEC. ВАТ:

- 1. Заведите переменную среды окружения SET ADI_DSP=C:\ADI_DSP
- 2. В переменной PATH среды окружения допишите C:\ADI_DSP\21XX\BIN

Необходимые условия

Чтобы запустить программное обеспечение EZ-KIT Lite требуется:

- ПК с процессором 386 (или выше), жестким диском, 3.5" дюймовый дисковод, цветовая видеокарта с VGA монитором, и минимум 2 МВ расширенной памяти.
- 4МВ свободного дискового пространства для установки программного обеспечения
- DOS 3.1 или выше.
- Microsoft Windows 3.1 или выше.

Программа установки создает следующую структуру каталогов:

| 21XX\BIN | Ассемблер, редактор связей, программа моделирования, разделитель программ для записи в ППЗУ | |
|------------------------------|--|------------------------|
| 21XX\ETC | Сообщения об ошибках и справочная информация | |
| 21XX\INCLUDE | Заголовочный файл для ADSP-2181 | |
| 21XX\LIB | Файл описания архитектуры | |
| 21XX\EZKITL | Базовая Windows программа и | демонстрационные файлы |
| 21XX\EZKITL\2181\MONITOR | Исходный код программы мони | тора. |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP | Исходный код примеров програ | амм |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\ADPCM | | |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\DTMF | | |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\ECHO | | |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\FIRDEMO | | |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\LPC2K4 | | |
| 21XX\EZKITL\2181\DSP\LPC7K8 | 3 | |

Установка аппаратного обеспечения

На приведенной диаграмме показано подключение источника питания, порта RS-232, звукового вход/выхода. После выполнения подключения, включите питание и нажмите на плате кнопку RESET.



Плата ADSP-2181 EZ-LAB